## **PRANCHA**



# **FAET** MAXILISA ÍON MANUAL DE INSTRUÇÕES.

PRANCHA Mod. PR-104.

### PRANCHA PARA USO EM CABELO SECO.

#### Manual de instruções.

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.

Para reduzir o risco de acidentes, tome as seguintes **precauções**:

- 1- Sempre desligue o aparelho da tomada após o uso.
- 2- Nunca use o aparelho durante o banho.
- 3- Sempre coloque o aparelho de modo que não possa cair onde houver água ou outro líquido.
- 4- Se o aparelho cair na água ou em outro líquido, NÃO TOQUE NELE. Em primeiro lugar, retire imediatamente o cabo de alimentação da tomada.
- 5- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso.
- 6- Retire o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não deixe o aparelho ligado sem a sua presença. Verifique se o cabo não está em contato com superfície excessivamente aquecida.
- 7- Não use o aparelho quando o cabo de alimentação, a tomada e outros componentes estiverem danificados. O cabo de alimentação só poderá ser substituído nos postos de Assistência Técnica Autorizada FAET.
- 8- Use o aparelho para finalidade descrita no manual de instruções. Pode ser perigoso usar acessórios que não sejam vendidos ou recomendados pelo fabricante.
- 9- Não coloque as partes aquecidas do aparelho sobre superfícies que não seja à prova de calor.
- 10- O aparelho está em funcionamento quando quente. Para evitar possíveis queimaduras, não coloque as partes

aquecidas próximo à pele.

11- Jamais guarde o aparelho quando ainda estiver quente.

12- ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho próximo à água, em banheiras, pias ou outros recipientes.

Este aparelho adota a mais avançada tecnologia e PTC (coeficiente positivo de temperatura) com elemento aquecedor. Isto permite uma temperatura estável sem influência de outras condições externas.

#### IMPORTANTE.

Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30 mA. Consulte seu instalador para assessoria.

#### INSTRUÇÕES DE USO.

- 1- Conecte o plugue na tomada, deslize o botão para a posição "I" ligado, e o indicador luminoso acenderá; após 2 minuto de préaquecimento é possível usar o aparelho. Para desligar faça a operação inversa.
- 2- Para um melhor resultado, o cabelo deverá ser separado em mechas e estar limpo, seco, desembaraçados, sem cremes, spray, etc.

Inicie a modelagem pelas mechas de baixo, passe para as laterais, e finalize com as mechas da parte da frente.

Pegue mechas de 3 a 5 centímetros de largura, coloque-as entre as placas, comprima e deslize suavemente da raiz até as pontas do cabelo.

- 3- Abra a prancha e prenda o cabelo a 2,5 cm do couro cabeludo. Mantenha-o nessa posição por 5 a 10 segundos para cabelos finos ou 10 a 12 segundos para cabelo espesso ou crespo.
- 4- Cuidadosamente vá soltando os cabelos do aparelho e deixe o cabelo deslizar nas placas.
- 5- Repita o tratamento até o resultado deseiado.
- 6- Depois de utilizar o aparelho, retire-o da tomada.
- 7- Deixe o cabelo esfriar naturalmente. Não penteie ou escove o cabelo, pois isto desmanchará o penteado.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA.

Desconecte o aparelho e aguarde até que ele esfrie. Utilize um pano macio e ligeiramente úmido para limpar o aparelho.

#### INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

Desconecte o aparelho, deixe esfriar e guarde-o na caixa original em local fresco. Nunca armazene o aparelho quente ou ainda ligado. Nunca enrole o fio apertado em volta do aparelho.


#### SISTEMA IÔNICO.


A Maxilisa íon, emite íons negativos neutralizando a eletricidade estática e fechando a cutícula dos fios proporcionando o rejuvenescimento, a revitalização e a nutrição dos fios, dando muito mais brilho e maciez aos cabelos, veja o sistema iônico na figura 1. Além disso, pode ser utilizada em qualquer lugar, no momento que quiser, pois é BIVOLT.

#### PARA ENCAIXE E DESENCAIXE DO ACESSÓRIO PENTE.

Para utilizar o pente encaixe o acessório na parte superior da prancha de forma que estes dois estejam paralelos a chapa (figura 2). Deslize até ouvir click .Para retirar o pente , puxe os dentes de trava para fora (figura 3).







# Garantia

data da aquisição, contra todo e qualquer defeito de fabricação. A FAET S/A assegura ao proprietário - consumidor deste produto, garantia pelo prazo de um ano contado a partir da

Se necessário, procure o Posto de Serviço Autorizado FAET mais próximo, a fim de ser providenciado o conserto.

ainda por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria (voltagem), se apresentar sinais de haver sido violado, originais FAET. ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAET ou se tiverem sido utilizadas outras peças que não as as instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito ou de força maior e A FAET declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com

mantiver Postos Autorizados FAET. A FAET S/A se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, nas localidades onde

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzí-lo ao posto de sua escolha, não se responsabilizando a FAET pelos riscos de

Controle de Qualidade	Data da Venda / / Carimbo da Loja
Série	Nota Fiscal N°



Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ Rua Barão de Petrópolis, 347/381 CEP: 20251-061



Dúvidas, sugestões, reclamações ou informações sobre assistência técnica

sacfaet@faetsa.com.br

Visite nosso site www.faet.com.br